

Betriebsanleitung
User manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Bruksanvisning
Návod k použití
Instrukcja obsługi


















Art. 58524







TV-Standfuß Basic Fix
Tabletop TV Stand Basic Fix
Support TV sur Pied Basic Fixe
Supporto TV da tavolo Basic Fix
Soporte de TV para mesa Basic Fix

Tafel TV-standaard Basic Fix
Tv-bordsstativ Basic Fix
TV-bordsstativ Basic Fix
Stolní televizní stojan Basic Fix
Stojak tv na stół Basic Fix
Suporte de TV Basic Fix

Tab. 1

(A)		1x
(B)		1x
(C)		1x
(D)		2x
(E)		2x
(F)		1x
(G)		1x
(H)		2x
(I)		4x
(J)		3x
(K)		1x
(L)		3x
(M)		3x
(M-A)		4x
(M-B)		4x
(M-C)		4x
(M-D)		4x

(M-E)		4x
(M-F)		4x
(M-G)		8x
(M-H)		8x

Tab. 2


(1)	
-----	---

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8



1 Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.
Die Bedienungsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
- Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
- Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.

Nicht für Kinder und Personen mit physisch und/oder psychisch eingeschränkten Fähigkeiten geeignet.

- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.
- Montage, Demontage, Pflege, Lagerung, Transport und Entsorgung dürfen nur von Endverbrauchern und Benutzern mit mechanischen Grundkenntnissen durchgeführt werden.
- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen.
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen, sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Platzieren, installieren und transportieren Sie das Produkt, Produktteile und Zubehör sicher.
- Sichern Sie sich und den Arbeitsort bei Arbeiten mit Lasten und lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.
- Montieren Sie das Produkt nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Licht.

Dies fördert das Ermüden der Augen!

• Achten Sie während des Gebrauchs auf die Beweglichkeit des Produktes.

Bewegliche Produktteile können Gliedmaßen einklemmen oder quetschen.

- Lassen Sie um Quell- und Ausgabegeräte sowie um Schwenk- und Neigebereich ausreichend Platz für gute Belüftung und Beweglichkeit.
- Vergleichen Sie die technischen Daten aller verwendeten Produkte.

Diese müssen übereinstimmen oder im angegebenen Bereich liegen.

Die tragenden Oberflächen müssen das Gewicht der Halterung und der daran befestigten Geräte sicher aushalten können.

• Verwenden Sie nur die mitgelieferten Einbauschrauben.

• Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

Gewinde können beschädigt werden.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Das Produkt ist ein kompakter Ständer zur Befestigung von Fernsehgeräten oder Bildschirmen bis 40 kg.

2.2 Lieferumfang

Siehe Tab. 1.

- Fußteil (A)
- Ständer (B)
- Monitorhalterung (C)
- Montageschiene (D)
- Fixierkeil mit Schraube (E)
- Plastik-Einsatz (F)
- Abdeckung (G)
- Kabeldurchführung (H)
- Möbelgleiter (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Unterlegscheibe (L)
- Locheinsatz (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Unterlegscheibe (M-F)
- Abstandhalter (M-G)
- Abstandhalter (M-H)
- Bedienungsanleitung

2.3 Benötigtes Werkzeug

Siehe Tab. 2.

- Kreuzschlitzschraubendreher (1)

2.4 Technische Daten

Artikelnummer	58524
Bildschirm-Größe	81 - 140 cm (32 - 55")
Belastbarkeit	40 kg
Abstand der Gewindelöcher nach VESA-Norm (vertikal x horizontal)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Abmessungen (Breite x Tiefe x max. Höhe) / Gewicht	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Schwenkbereich	-35° ~ +35°

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet.

Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.

Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

4 Vorbereitung

- Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

5 Montage

VORSICHT! Verletzungsgefahr durch zerbrochenes Glas!

Das Fußteil besteht aus Glas und kann bei falscher Handhabung zerbrechen.

- Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor.
- Entsorgen Sie zerbrochenes Glas mit geeigneten Schutzmaßnahmen.

5.1 Fußteil vorbereiten

Siehe Fig. 1.

5.2 Fußteil am Ständer befestigen

Siehe Fig. 2.

5.3 Monitorhalterung am Ständer befestigen

Siehe Fig. 3.

5.4 Montageschienen am Bildschirm befestigen

Siehe Fig. 4.

5.5 Montageschienen in die Monitorhalterung einhängen

Siehe Fig. 5.

Dieser Arbeitsschritt muss von 2 Personen ausgeführt werden!

5.6 Montageschienen an der Monitorhalterung fixieren

Siehe Fig. 6.

5.7 Kabeldurchführungen anbringen

Siehe Fig. 7.

5.8 Schwenkwinkel einstellen

Siehe Fig. 8.

6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen.
 - Schützen Sie die Gelenke vor Schmutz und schmieren Sie diese regelmäßig mit leichtem Maschinenöl.
 - Verwenden Sie nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen.
- Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden. Bei starker Verschmutzung kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
 - Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Produktes und der Schrauben.
- Befestigungsbohrungen können sichtbar bleiben, wenn das Produkt demontiert wird. Nach längerem Gebrauch kann ein Fleck auf dem Untergrund zurückbleiben.
- Lagern Sie das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
 - Heben Sie die Originalverpackung auf und verwenden Sie diese für den Transport.

7 Entsorgungshinweise

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück. Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt: Altglas, Kunststoffe, Almetalle, Bleche uvm. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

8 Garantie

Detaillierte Garantiebedingungen auf finden sie unter www.mygoobay.com.

9 Verwendete Symbole

Nur zur Verwendung im Innenbereich	IEC 60417- 5957	
------------------------------------	-----------------	--

1 Safety instructions

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

- Read the user manual completely and carefully before use.
- The user manual must be available for uncertainties and passing the product.
- Keep this user manual.
- Do not modify product and accessories.
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Not suitable for children and persons with physically and/or mentally limited abilities.

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.
- Mounting, dismounting, care, storage, transport and disposal may only be carried out by users with basic mechanical knowledge.
- Have maintenance and repair work carried out by qualified personnel only.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight vibration and mechanical pressure.
- Place, install and transport product, product parts and accessories in a safe way.
- When working with burdens, secure yourself and the working place, let a second person help you.
- Do not install the product to places with direct sunlight or bright light.

This contributes to eye fatigue.

- Do not hold limbs between shear parts during use.

Moving product parts can pinch or squeeze limbs.

- Keep enough space around product and to the whole system to ensure proper ventilation and mobility.
- Compare the specifications of all products used.

The specifications of all used products must match or be within the specified range.

The supporting surfaces must be able to safely withstand the weight of the mount and the equipment attached to it.

- Use the mounting screws provided.
- Do not over-tighten the screws.

Threads can be damaged.

2 Description and Function

2.1 Product

The product is a compact stand for mounting TV sets or screens up to 40 kg.

2.2 Scope of Delivery

See Tab. 1.

- Foot piece (A)
- Stand (B)
- Monitor mount (C)
- Mounting rail (D)
- Fixing wedge with screw (E)
- Plastic insert (F)
- Cover (G)
- Cable gland (H)
- Furniture glides (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Washer (L)
- Hole insert (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Washer (M-F)
- Spacer (M-G)
- Spacer (M-H)
- User Manual

2.3 Required Tools

See Tab. 2.

- Philips screwdriver (1)

2.4 Specifications

Item No.	58524
Screen size	81 - 140 cm (32 - 55")
Load capacity	40 kg
Distance between threaded holes according to VESA standard (vertical x horizontal)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Dimensions (width x depth x max. height) / Weight	400 x 260 x 622 mm
Swivel range	-35° ~ +35°

3 Intended Use



We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Preparation

- Check the scope of delivery for completeness and integrity.

5 Mounting

CAUTION! Risk of injury from broken glass!

The foot piece is made of glass and can break if handled incorrectly.

- Proceed with caution during assembly.
- Dispose of broken glass with appropriate protective measures.

5.1 Preparing the foot piece

See Fig. 1.

5.2 Attaching the foot piece to the stand

See Fig. 2.

5.3 Attaching the monitor mount to the stand

See Fig. 3.

5.4 Attaching the mounting rails to screen

See Fig. 4.

5.5 Installing the mounting rails to the monitor mount

See Fig. 5.

This step must be carried out by 2 people!

5.6 Fixing the mounting rails to the monitor mount

See Fig. 6.

5.7 Attaching the cable glands

See Fig. 7.

5.8 Adjusting the swivel angle

See Fig. 8.

6 Maintenance, Care, Storage and Transport

- Let maintenance and repair work only be carried out by qualified personnel.
- Protect the joints from dirt and grease them regularly with light machine oil.
- Only use a dry and soft cloth for cleaning.

Use caution when cleaning to avoid scratches. In case of heavy soiling, the cleaning cloth can be slightly moistened with water.

- Do not use detergents or chemicals.
- Regularly check the tightness of product/screws.

Fixing holes can remain visible when the product is removed. After prolonged use, a stain may remain on the underground.

- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Keep and use the original packaging for transport.

7 Disposal instructions

This product does not belong into the household waste. At the end of its working life, give it back to the manufacturer, the sales outlet or established for this purpose, public collection points for free. Details of disposal are regulated by the respective country's law. Recyclables are into the recycle circuit, in order to gain new raw materials. The following recyclable materials are collected in municipal collection: Waste glass, plastics, scrap metal, sheets and much more. With this type of scrap usage you are making an important contribution to protecting our environment.

8 Warranty

Detailed warranty conditions on www.mygoobay.com.

9 Symbols used

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
---------------------	-----------------	--

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.
- Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Ne modifiez pas produit et les accessoires.
- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.

Non recommandé pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques et / ou mentaux limités.

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.
- Le montage, le démontage, l'entretien, le stockage, le transport et l'élimination ne doivent être effectués que par des utilisateurs ayant des connaissances mécaniques de base.
- Faites effectuer les travaux d'entretien et de réparation uniquement par du personnel qualifié.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- Placer, installer et transporter le produit, pièces et accessoires des produits d'une manière sécuritaire.
- En cas de manipulation de lourdes charges, il convient d'assurer sa protection, de protéger le site et de se faire aider par une autre personne.
- N'installez pas le produit dans un endroit en contact direct avec la lumière du soleil ou à la lumière vive.

Ceci contribue à la fatigue oculaire.

- Ne gardez pas membres entre parties en cisaillement.
- Les pièces mobiles du produit peuvent pincer ou serrer les membres.
- Gardez un espace suffisant autour du produit et de l'ensemble du système pour assurer une ventilation adéquate et la mobilité.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les produits utilisés.

Celles-ci doivent correspondre entre elles ou être comprises dans la plage indiquée.

Les surfaces d'appui doivent pouvoir supporter en toute sécurité le poids du support et de l'équipement qui y est fixé.

- Utilisez les vis de montage fournies.
- Serrer pas les vis pas trop.

Les fils peuvent être endommagés.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est un support compact pour le montage de téléviseurs ou d'écrans jusqu'à 40 kg.

2.2 Contenu de la livraison

Voir Tab. 1.

- Pièce de base (A)
- Pied (B)
- Support de moniteur (C)
- Rail de montage (D)
- Cale de fixation avec vis (E)
- Insert en plastique (F)
- Couvercle (G)
- Presse-étoupe (H)
- Patins pour meubles (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Rondelle (L)
- Insert à trou (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x30 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Rondelle (M-F)
- Entroise (M-G)
- Entroise (M-H)
- Mode d'emploi

2.3 Outils requis

Voir Tab. 2.

- Tournevis cruciforme (1)

2.4 Spécifications

Número d'article	58524
Taille de l'écran	81 - 140 cm (32 - 55")
Capacité de charge	40 kg
Distance entre les trous filetés selon la norme VESA (vertical x horizontal)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
(largeur x profondeur x hauteur max.) / Poids	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Plage de pivotement	-35° ~ +35°

3 Utilisation prévue



Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

- Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.

5 Montage

ATTENTION ! Risque de blessure par bris de verre !

Le pièce de base est en verre et peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement.

- Procédez avec précaution lors du montage.
- Mettez le verre brisé au rebut en prenant les mesures de protection appropriées.

5.1 Préparation du pièce de base

Voir Fig. 1.

5.2 Fixation du pièce de base au pied

Voir Fig. 2.

5.3 Fixation du support de moniteur au pied

Voir Fig. 3.

5.4 Fixation des rails de montage à l'écran

Voir Fig. 4.

5.5 Installation des rails de montage sur le support du moniteur

Voir Fig. 5.

Cette étape doit être effectuée par deux personnes !

5.6 Fixation des rails de montage au support du moniteur

Voir Fig. 6.

5.7 Fixation des presse-étoupes

Voir Fig. 7.

5.8 Réglage de l'angle de pivotement

Voir Fig. 8.

6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

- Laissez l'entretien et les travaux de réparation porter uniquement par du personnel qualifié.
- Protégez le bras articulé de l'appareil de la saleté et lubrifiez-le régulièrement avec de l'huile pour machines.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Nettoyez l'appareil avec précaution afin d'éviter l'apparition de rayures. En cas de saleté tenace, vous pouvez humidifier légèrement votre chiffon avec de l'eau.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité du produit/du vis.
- Les trous de fixation peuvent rester visibles lorsque le produit est retiré. Après une utilisation prolongée, une tache peut rester sur le sous-sol.
- Stocker le produit hors de portée des enfants et dans un endroit sec et protégé de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservez et utilisez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination

Ce produit ne fait pas partie des déchets ménagers. Donnez-lui à la fin de sa durée de vie au fabricant, le point de vente ou créé à cette fin, collection publique souligne retour gratuitement. Détails élimination règlementaire la loi du pays respectif. Recyclables sont recyclés circuit, afin d'obtenir de nouvelles matières premières. Les matières recyclables suivantes sont collectées dans la collecte municipale: Les déchets de verre, plastique, ferraille, des feuilles et beaucoup plus. Avec ce type d'utilisation de la ferraille vous faites une contribution importante à la protection de notre environnement.

8 Garantie

Conditions de garantie détaillées sur www.mygoobay.com.

9 Symboles utilisés

Pour usage intérieur uniquement	IEC 60417-5957	
---------------------------------	----------------	--

1 Istruzioni per la sicurezza

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.
- Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.
- Conservare queste istruzioni per l'uso.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.

Non raccomandato per i bambini e le persone con capacità fisiche e / o mentalmente limitato.

- Proteggere l'imballaggio, le parti piccole e l'isolamento contro l'uso accidentale.
- Il montaggio, lo smontaggio, la cura, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento devono essere eseguiti solo da utenti con conoscenze meccaniche di base.
- Far eseguire i lavori di manutenzione e riparazione solo da personale qualificato.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- Luogo, installare e trasportare prodotti, parti e accessori prodotti in modo sicuro.
- In caso di lavori in presenza di carichi, mettere in sicurezza la propria persona e il luogo di lavoro, inoltre farsi aiutare da qualcun altro.
- Non eseguire il montaggio in luoghi caratterizzati da un'irradiazione solare diretta o un'intensa illuminazione.

In quanto queste condizioni contribuiscono a stancare la vista!

- Prestare attenzione alla mobilità del prodotto durante l'uso.
- Le componenti mobili del prodotto possono serrare o schiacciare gli arti.
- In prossimità dei dispositivi sorgente e di uscita, nonché nell'area di orientamento e inclinazione, lasciare spazio a sufficienza per un'adeguata ventilazione e per garantire la mobilità.
- Confrontare i dati tecnici di tutti i prodotti utilizzati: tali dati devono corrispondere o rientrare nell'intervallo specificato.

Le specifiche di tutti i prodotti usati devono corrispondere o essere all'interno della gamma specificata.

Le superfici di supporto devono essere in grado di sopportare in modo sicuro il peso del supporto e dell'attrezzatura ad esso collegata.

- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione fornite.
- Non stringere le viti troppo stretto.

Le discussioni possono essere danneggiate.

2 Descrizione e Funzione

2.1 Prodotto

Il prodotto è un supporto compatto per montare televisori o schermi fino a 40 kg.

2.2 Contenuto della confezione

Vedi Tab. 1.

- Pezzo del piede (A)
- Piedistallo (B)
- Supporto del monitor (C)
- Rotaia di montaggio (D)
- Cuneo di fissaggio con vite (E)
- Inserto in plastica (F)
- Copertura (G)
- Pressacavo (H)
- Scivoli per mobili (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Rondella (L)
- Inserto per il foro (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Rondella (M-F)
- Distanziatore (M-G)
- Distanziatore (M-H)
- Istruzioni per l'uso

2.3 Utensile necessario

Vedi Tab. 2.

- Cacciavite a croce (1)

2.4 Specifiche

Numero di articolo	58524
Dimensione dello schermo	81 - 140 cm (32 - 55")
Capacità di carico	40 kg
Distanza tra i fori filettati secondo lo standard VESA (verticale x orizzontale)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza massima) / Peso	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Gamma di rotazione	-35° ~ +35°

3 Scopo d'utilizzo



Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione” o „Istruzioni per la sicurezza”. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Preparazione

- Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.

5 Montaggio

ATTENZIONE! Rischio di lesioni dovute alla rottura del vetro!

Il pezzo del piede è fatto di vetro e può rompersi se maneggiato in modo scorretto.

- Procedere con cautela durante il montaggio.
- Smaltire il vetro rotto con misure di protezione adeguate.

5.1 Preparazione del pezzo del piede

Vedi Fig. 1.

5.2 Fissare il pezzo del piede al piedistallo

Vedi Fig. 2.

5.3 Fissare il supporto del monitor al piedistallo

Vedi Fig. 3.

5.4 Fissare le rotaie di montaggio allo schermo

Vedi Fig. 4.

5.5 Installazione delle rotaie di montaggio al supporto del monitor

Vedi Fig. 5.

Questo passo deve essere eseguito da 2 persone!

5.6 Fissare le rotaie di montaggio al supporto del monitor

Vedi Fig. 6.

5.7 Fissare i pressacavi

Vedi Fig. 7.

5.8 Regolare l'angolo di rotazione

Vedi Fig. 8.

6 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

- Essere effettuate solo da personale qualificato di manutenzione e di riparazione.
 - Proteggere i giunti dallo sporco e procedere alla loro lubrificazione a intervalli regolari con un olio delicato per macchine.
 - Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Durante la pulizia, procedere con cautela al fine di evitare graffi. In caso di sporco ostinato è possibile inumidire leggermente il panno di pulizia con dell'acqua.*
- Non utilizzare detersivi e prodotti chimici.
 - Controllare regolarmente la tenuta del prodotto/vite.

I fori di fissaggio possono rimanere visibili se il prodotto deve poi essere smontato. A seguito di un utilizzo prolungato potrà formarsi una macchia sul fondo.

- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

7 Note per lo smaltimento

Questo prodotto non appartiene ai rifiuti domestici. Dare al termine della sua vita utile al produttore, il punto vendita o previsti per questo scopo, raccolta pubblica punti indietro per libero. Dettagli Smaltimento regola legge del rispettivo paese. Riciclabili vengono riciclati circuito, per ottenere nuove materie prime. I seguenti materiali riciclabili sono raccolti in collezione comunale: Rifiuti di vetro, plastica, rottami metallici, fogli e molto altro ancora. Con questo tipo di utilizzo rottame si stanno facendo un importante contributo alla tutela del nostro ambiente.

8 Garanzia

Condizioni di garanzia dettagliate su www.mygoobay.com.

9 Simboli utilizzati

Solo per uso interno	IEC 60417- 5957	
----------------------	-----------------	--

1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar. Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.
- Guarde las instrucciones de uso.
- No modifique el producto y los accesorios.
- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

No adecuado para niños ni personas cuyas capacidades físicas y/o psíquicas estén limitadas.

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.
- El montaje, el desmontaje, la conservación, el almacenamiento, el transporte y la eliminación de residuos sólo pueden ser realizados por usuarios con conocimientos básicos de mecánica.
- Encargue los trabajos de mantenimiento y reparación únicamente a personal cualificado.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- Coloque, instale y transporte de forma segura el producto, sus piezas y sus accesorios.
- En el caso de trabajar con cargas, asegurarse tanto a sí mismo como el lugar de trabajo y pedir ayuda a una segunda persona.
- No realizar el montaje en sitios con radiación solar directa o con luz fuerte.

¡Esto provoca que los ojos se cansen!

- Durante el uso, prestar atención a la movilidad del producto.
- Las partes móviles del producto pueden provocar el aprisionamiento o aplastamiento de extremidades.
- Dejar espacio suficiente alrededor de los dispositivos de entrada y salida, así como del área de giro e inclinación, para permitir una buena ventilación y movilidad.
- Comparar los datos técnicos de todos los productos utilizados.

Estos deben coincidir o situarse en el intervalo especificado.

Las superficies de apoyo deben ser capaces de soportar con seguridad el peso del soporte y de los equipos fijados a él.

- Utilizar únicamente los tornillos de montaje suministrados.
- No apriete los tornillos demasiado.

Las roscas podrían resultar dañadas.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto

El producto es un soporte compacto para montar televisores o pantallas de hasta 40 kg.

2.2 Volumen de suministro

Véase la Tab. 1.

- Pieza de pie (A)
- Pedestal (B)
- Soporte de monitor (C)
- Riel de montaje (D)
- Cuña de fijación con tornillo (E)
- Inserto de plástico (F)
- Tapa (G)
- Prensaestopas (H)
- Deslizadores para muebles (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Arandela (L)
- Inserción del agujero (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Arandela (M-F)
- Distanciador (M-G)
- Distanciador (M-H)
- Instrucciones de uso

2.3 Herramientas requeridas

Véase la Tab. 2.

- Destornillador Phillips (1)

2.4 Datos técnicos

Número de artículo	58524
Tamaño de la pantalla	81 - 140 cm (32 - 55")
Capacidad de carga	40 kg
Distancia entre los agujeros roscados según la norma VESA (vertical x horizontal)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
(anchura x profundidad x altura máxima) / peso	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Rango de giro	-35° ~ +35°

3 Uso conforme a lo previsto



No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

4 Preparación

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.

5 Montaje

¡CUIDADO! ¡Peligro de lesiones por rotura de cristal!

La pieza del pie es de cristal y puede romperse si se manipula incorrectamente.

- Proceda con precaución durante el montaje.
- Elimine los cristales rotos con las medidas de protección adecuadas.

5.1 Preparación de la pieza de pie

Véase la Fig. 1.

5.2 Fijación de la pieza de pie al pedestal

Véase la Fig. 2.

5.3 Fijación del soporte del monitor al pedestal

Véase la Fig. 3.

5.4 Fijación de los raíles de montaje a la pantalla

Véase la Fig. 4.

5.5 Instalación de los rieles de montaje al soporte del monitor

Véase la Fig. 5.

Este paso debe ser realizado por dos personas.

5.6 Fijación de los rieles de montaje al soporte del monitor

Véase la Fig. 6.

5.7 Fijación de los prensaestopas

Véase la Fig. 7.

5.8 Ajuste del ángulo de giro

Véase la Fig. 8.

6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

- Los trabajos de mantenimiento y reparación solo deben ser realizados por personal especializado.
- Proteja las articulaciones de la suciedad y lubríquelas con regularidad con un aceite de máquinas suave.
- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.

Proceda con cuidado a la hora de limpiar para evitar los arañazos. En caso de haya mucha suciedad, podrá humedecer ligeramente el paño de limpieza con agua.

- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- Compruebe regularmente el correcto asiento del producto/de los tornillos.
- Los orificios de fijación pueden permanecer visibles una vez que se desmonte el producto. Tras un uso prolongado es posible que la superficie posterior quede manchada.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

7 Indicaciones para la eliminación

Este producto no debe desecharse conjuntamente con otros residuos procedentes del hogar. Cuando finalice la vida útil de su dispositivo, deséchelo en los puntos de recogida establecidos con esta finalidad y sin ningún coste, o en puntos de recogida de stocks. Las instrucciones para desechar estos productos están recogidas en la normativa local. Los materiales reciclables se procesarán en un ciclo de reciclaje para obtener nuevas materias primas. Existen puntos de recogida locales para los siguientes materiales reciclables: Residuos de vidrio, plástico, metal, láminas de metal y otros. El reciclaje de dispositivos contribuye de forma significativa a la protección del medioambiente.

8 Garantía

Condiciones detalladas de la garantía en www.mygoobay.com.

9 Símbolos utilizados

Sólo para uso en interiores	IEC 60417- 5957	
-----------------------------	-----------------	--

1 Veiligheidsvoorschriften

Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.

• Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.
De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgeven van het product.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.

Niet geschikt voor kinderen en personen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal tegen onbedoeld gebruik.
- Montage, demontage, verzorging, opslag, vervoer en verwijdering mogen alleen worden uitgevoerd door gebruikers met mechanische basiskennis.
- Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Plaats, installeer en transporteer producten, productonderdelen en accessoires op een veilige manier.
- Bij werk met zware lasten zorgen voor veiligheid voor uzelf en uw werkomgeving en hulp inschakelen van een tweede persoon.
- Installeer het product niet op plaatsen met direct zonlicht of fel licht.

Dit maakt de ogen sneller moe.

- Tijdens het gebruik op de bewegende delen van het product letten.

Bewegende onderdelen van het product kunnen ledematen inklemmen of beknellen.

- Zorg voor voldoende ruimte rond het product en het hele systeem om een goede ventilatie en mobiliteit te garanderen.
- Technische gegevens van alle gebruikte producten vergelijken.

Deze moeten op elkaar aansluiten of in het opgegeven bereik liggen.

De steunvlakken moeten het gewicht van de steun en de daarop bevestigde apparatuur veilig kunnen dragen.

- Alleen de meegeleverde inbouwschroeven gebruiken.
- Draai de schroeven niet te vast aan.

Schroefdraden kunnen beschadigd raken.

2 Beschrijving en werking

2.1 Product

Het product is een compacte standaard voor de montage van tv-toestellen of schermen tot 40 kg.

2.2 Leveringsomvang

Zie Tab. 1.

- Voetstuk (A)
- Standaard (B)
- Monitorbeugel (C)
- Montagerail (D)
- Bevestigingsspie met schroef (E)
- Plastic inzetstuk (F)
- Deksel (G)
- Wartel (H)
- Meubelglijders (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Sluitring (L)
- Gat inzetstuk (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Sluitring (M-F)
- Afstandsstuk (M-G)
- Afstandsstuk (M-H)
- Gebruiksaanwijzing

2.3 Vereist gereedschap

Zie Tab. 2.

- Kruiskopschroevendraaier (1)

2.4 Technische gegevens

Artikelnummer	58524
Schermgrootte	81 - 140 cm (32 - 55")
Laadvermogen	40 kg
Afstand tussen schroefgaten volgens VESA-standaard (verticaal x horizontaal)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Afmetingen (breedte x diepte x max. hoogte) / Gewicht	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Zwenkbereik	-35° ~ +35°

3 Gebruik conform de voorschriften



Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet in acht nemen en niet opvolgen van deze instructies en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.

4 Voorbereiding

- Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.

5 Montage

VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door glasbreuk!

Het voetstuk is van glas en kan bij ondeskundige behandeling breken.

- Ga bij de montage voorzichtig te werk.
- Voer glasscherven met de juiste voorzorgsmaatregelen af.

5.1 Voorbereiding van het voetstuk

Zie Fig. 1.

5.2 Het voetstuk aan de standaard bevestigen

Zie Fig. 2.

5.3 De monitorbeugel aan de standaard bevestigen

Zie Fig. 3.

5.4 Aanbrengen van de montagerails aan het scherm

Zie Fig. 4.

5.5 Bevestigen van de montagerails aan de monitorbeugel

Zie Fig. 5.

Deze stap moet door 2 personen worden uitgevoerd!

5.6 Vastzetten van de montagerails op de monitorbeugel

Zie Fig. 6.

5.7 Bevestigen van de wartels

Zie Fig. 7.

5.8 Instellen van de zwenkhoek

Zie Fig. 8.

6 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

- Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Bescherm de scharnierpunten tegen vuil en smeer ze regelmatig met licht machineolie.
- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.

Ga voorzichtig te werk bij de reiniging om krassen te voorkomen. Bij sterke vervuiling kan de schoonmaakdoek licht bevochtigd worden met water.

- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Controleer de goede plaatsing van het product/de schroeven regelmatig.

De montageboringen kunnen zichtbaar blijven, als het product gedemonteerd wordt. Na langer gebruik kan een vlek ontstaan op de ondergrond.

- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

7 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

Dit product behoort niet tot het huishoudelijk afval. Aan het einde van de levensduur dient het kosteloos te worden terugggegeven aan de fabrikant, het verkooppunt of de speciale openbare inzamel punten. Nadere bijzonderheden over de afvoer zijn bepaald in het nationale recht. Recyclebare materialen worden gerecycled om nieuwe grondstoffen te produceren. De volgende recyclebare materialen worden ingezameld bij de gemeentelijke inzamel punten: oud glas, kunststof, metaalschroef, metalen platen, enz. Door oude apparaten zo te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

8 Garantie

Gedetailleerde garantievoorwaarden op www.mygoobay.com.

9 Gebruikte symbolen

Alleen voor binnengebruik	IEC 60417- 5957	
---------------------------	-----------------	--

1 Sikkerhedsanvisninger

Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.
- Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.
- Gem brugsanvisningen.
- Modificer ikke produktet og tilbehøret.
- Anvend kun produktet, produktdele og tilbehøret i fejlfri stand.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.

Egner sig ikke til børn og personer med nedsatte fysiske og/eller psykiske evner.

- Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utilsigtet anvendelse.
- Montering, demontering, pleje, opbevaring, transport og bortskaflelse må kun udføres af brugere med grundlæggende mekanisk viden.
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.
- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindstråling, mikrobølger samt vibrationer og mekaniske tryk.
- Sørg for at placere, installere og transportere produkt, produktdele og tilbehør på sikker vis.
- Ved arbejde med belastninger skal du sikre dig selv og arbejdsstedet og få hjælp af en anden person.
- Må ikke monteres på steder med direkte sollys eller kraftigt lys.

Dette gør øjnene trætte!

- Under brugen skal du være opmærksom på produktets bevægelighed.

Bevægelige produktdele kan klemme eller knuse kropsd dele.

- Sørg for god udluftning og gode bevægelsesmuligheder omkring kilde- og outputapparater samt omkring dreje- og vipningsområdet.
- Sammenlign de tekniske data for alle anvendte produkter.

Disse skal stemme overens eller ligge inden for det anførte område.

De bærende overflader skal kunne modstå vægten af monteringen og det udstyr, der er fastgjort til den, på en sikker måde.

- Brug kun de medfølgende monteringskruer.
- Tilspænd ikke skrueerne for meget.

Dette kan beskadige skrueens gevind.

2 Beskrivelse og funktion

2.1 Produkt

Produktet er et kompakt stativ til montering af tv-apparater eller skærme på op til 40 kg.

2.2 Leveringsomfang

Se Tab. 1.

- Fodstykke (A)
- Stativ (B)
- Skærmholder (C)
- Monteringsklemme (D)
- Fastgørelseskile med skrue (E)
- Plastindsats (F)
- Dæksel (G)
- Kabelforskrining (H)
- Møbelglidere (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Skive (L)
- Hulindsats (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Skive (M-F)
- Afstandsstykke (M-G)
- Afstandsstykke (M-H)
- Brugervejledning

2.3 Nødvendige værktøjer

Se Tab. 2.

- Phillips skruetrækker (1)

2.4 Tekniske data

Varenummer	58524
Skærmstørrelse	81 - 140 cm (32 - 55")
Belastningskapacitet	40 kg
Afstand mellem gevindhullerne i henhold til VESA-standard (lodret x vandret)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Dimensioner (bredde x dybde x max. højde) / Vægt	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Drejeligt område	-35° - +35°

3 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun

anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

4 Forberedelse

- Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.

5 Montering

FORSIGTIG!

Risiko for kvæstelser fra glasskår!

Fodstykket er lavet af glas og kan gå i stykker, hvis det håndteres forkert.

- Gå forsigtigt frem under monteringen.
- Bortskaf glasskår med passende beskyttelsesforanstaltninger.

5.1 Forberedelse af fodstykket

Se Fig. 1.

5.2 Fastgørelse af fodstykket på stativet

Se Fig. 2.

5.3 Fastgørelse af skærmholderen på stativet

Se Fig. 3.

5.4 Fastgørelse af monteringsklemmerne på skærmen

Se Fig. 4.

5.5 Montering af monteringsklemmerne på skærmholderen

Se Fig. 5.

Dette trin skal udføres af 2 personer!

5.6 Fastgørelse af monteringsklemmerne på skærmholderen

Se Fig. 6.

5.7 Fastgørelse af kabelforskrininger

Se Fig. 7.

5.8 Justering af drejevinklen

Se Fig. 8.

6 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

- Vedligeholdelse og reparationer skal altid udføres af fagkompetent personale.
- Beskyt leddene mod snavs, og smør dem jævnligt med let maskinolie.
- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.

Vær forsigtig i forbindelse med rengøringen for at undgå ridser. Ved kraftige tilsmudsninger kan rengøringskluden fugtes med vand.

- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Kontrollér regelmæssigt, at produktet/skrueene sidder godt fast.

Monteringsborehuller kan forblive synlige, når produktet afmonteres. Efter længere tids brug kan der blive en lille plet tilbage på overfladen.

- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.


7 Om bortskaflelse

Dette produkt må ikke bortskaflses sammen med det almindelige husholdningsaffald. Ved afslutningen på dets levetid skal enheden afleveres på et offentligt indsamlingssted til dette formål eller til forhandleren. Detaljer vedrørende bortskaflelse reguleres via den pågældende, føderale statslov. Potentielle genbrugsmaterialer inkluderer i genbrugscykklussen med henblik på omdannelse til nye råvarer. Glas, plastik, affaldsmetal, metalplader med mere. Dette genbrug af affald bidrager væsentligt til beskyttelsen af miljøet.

8 Garanti

Detaljerede garantibetingelser på www.mygoobay.com.

9 Brugte symboler

Kun til indendørs brug	IEC 60417-5957	
------------------------	----------------	---



1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.

- Spara bruksanvisningen.
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i felfritt skick.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.

Inte avsedd för barn och personer med nedsatt fysisk och/eller mental förmåga.

- Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.
- Montering, demontering, underhåll, förvaring, transport och bortskaftande får endast utföras av användare med grundläggande mekanisk kunskap.
- Låt endast kvalificerad personal utföra underhålls- och reparationsarbeten.
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikro-vågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
- Placera, installera och transportera produkten, produktdelar och tillbehör på ett säkert sätt.
- Vid arbeten med laster ska du bära lämplig skyddsutrustning, säkra arbetsplatser och ha en medhjälpare.
- Utför inte monteringen på platser med direkt solljus eller starkt ljus.

Detta leder till att ögonen blir trötta!

- Var uppmärksam på produktens rörelser under användningen.
- Rörliga produktdelar kan leda till att kroppsdelar kommer i kläm eller krossas.
- Se till så att det finns tillräckligt med plats för god ventilering och rörlighet vid både käll- och utmatningsenheterna samt för att kunna vrida eller höja och sänka dessa.
- Jämför de tekniska specifikationerna för alla produkter.

Dessa måste överensstämma eller ligga inom de angivna intervallen.

De bärande ytorna måste på ett säkert sätt klara av fästets vikt och den utrustning som är monterad på det.

- Använd endast de medföljande skruvarna vid monteringen.
- Dra inte åt skruvarna för hårt.

Gångarna kan skadas.

2 Beskrivning och funktion

2.1 Produkt

Produkten är ett kompakt stativ för montering av TV-apparater eller skärmar på upp till 40 kg.

2.2 Leveransomfång

Se Tab. 1.

- Fotstycke (A)
- Stativ (B)
- Bildskärmsfäste (C)
- Monteringsskena (D)
- Fastsättningskil med skruv (E)
- Plastinsats (F)
- Skydd (G)
- Kabelgenomföring (H)
- Möbелglidare (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Bricka (L)
- Hållsats (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Bricka (M-F)
- Avståndshällare (M-G)
- Avståndshällare (M-H)
- Bruksanvisning

2.3 Nödvändiga verktyg

Se Tab. 2.

- Phillips skruvmejsel (1)

2.4 Tekniska data

Artikelnummer	58524
Skärmstorlek	81 - 140 cm (32 - 55")
Belastningskapacitet	40 kg
Avstånd mellan gängade hål enligt VESA-standard (vertikalt x horisontellt)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Mått (bredd x djup x max. höjd) / Vikt	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Svängbart område	-35° ~ +35°

3 Avsedd användning

Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt

får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och sakskador.

4 Förberedelse

- Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.

5 Montering

FÖRSIKTIGT!

Risk för skador på grund av krossat glas!

Fotstycket är tillverkat av glas och kan gå sönder om det hanteras felaktigt.

- Gå försiktigt tillväga under monteringen.
- Kasserera krossat glas med lämpliga skyddsåtgärder.

5.1 Förberedelse av fotstycket

Se Fig. 1.

5.2 Montering av fotstycket på stativet

Se Fig. 2.

5.3 Montering av bildskärmsfästet på stativet

Se Fig. 3.

5.4 Montering av monteringsckenorna på skärmen

Se Fig. 4.

5.5 Montering av monteringsckenorna på bildskärmsfästet

Se Fig. 5.

Det här steget måste utföras av 2 personer!

5.6 Fastställande av monteringsckenorna på bildskärmsfästet

Se Fig. 6.

5.7 Montering av kabelgenomföringar

Se Fig. 7.

5.8 Justering av svängningsvinkeln

Se Fig. 8.

6 Underhåll, vård, lagring och transport

- Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av fackpersonal.
- Skydda leder mot smuts och smörj dem regelbundet med lätt maskinolja.
- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.

Var försiktig när du rengör produkten för att undvika att repa den. Om produkten är mycket smutsig kan du fukta rengöringsstrasan lätt med vatten.

- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Kontrollera skruvarna och att produkten sitter fast ordentligt med jämna mellanrum.

Borrhålen för att fästa produkten kan vara synliga efter att du har monterat ned produkten. Lång användning kan leda till att en fläck på den underliggande ytan bildas.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

7 Avfallshantering

Denna produkt får inte kastas i den vanliga hushållssoporna. Återlämna din enhet utan kostnad vid slutet av dess livslängd på en återvinningsstation som skapats för detta syfte eller på försäljningsstället. Detaljer för avyttring regleras i relevanta lagar. Återvinningsbart material överförs till återvinning för att bli nytt råmaterial. Följande återvinningsbart material samlas in på lokala insamlingsplatser: Avfalls glas, plast, avfallsmetall, metall med mera. Denna typ av återvinning av förbrukad utrustning bidrar betydligt till skydd av naturen.

8 Garanti

Detaljerade garantivillkor på www.mygoobay.com.

9 Använda symboler

Endast för inomhusbruk	IEC 60417- 5957	
------------------------	-----------------	---



1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.
- Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.
- Návod k použití uschovejte.
- Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
- V případě dotazů, závd, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Nevhodné pro děti a osoby s fyzicky anebo psychicky omezenými schopnostmi.

- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.
- Montáž, demontáž, ošetřování, skladování, přepravu a likvidaci mohou provádět pouze uživatelé se základními mechanickými znalostmi.
- Údržbu a opravy nechte provádět pouze kvalifikovaným personálem.
- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- Produkt, díly produktu a příslušenství bezpečně umístěte, instalujte a přepравte.
- Při manipulaci s břemeny zabezpečte sebe a pracoviště a přivolejte na pomoc druhou osobu.
- Nemontujte na místech s přímým slunečním zářením, resp. silným světlem.

Podporuje to únavu očí!

- Během používání dávejte pozor na pohyby produktu.
- Pohyblivé součásti produktu mohou způsobit zaklínění nebo pohmoždění končetin.*

- Kolem zdrojových a výstupních zařízení a v oblasti otáčení a naklánění zajistěte dostatek místa pro dobré větrání a pohyblivost.
- Porovnejte technická data všech použitých produktů.

Ta musí výslovně souhlasit nebo ležet v uvedených rozsazích.

Nosné plochy musí být schopny bezpečně unést hmotnost držáku a zařízení, které je k němu připojeno.

- Používejte jen současně dodané montážní šrouby.
- Neutahujte šrouby příliš pevně.

Závity se mohou poškodit.

2 Popis a funkce

2.1 Produkt

Jedná se o kompaktní stojan pro montáž televizorů nebo obrazovek do 40 kg.

2.2 Rozsah dodávky

Viz Tab. 1.

- Nožní díl (A)
- Stojan (B)
- Držák monitoru (C)
- Montážní lišta (D)
- Upevňovací klín se šroubem (E)
- Plastová vložka (F)
- Kryt (G)
- Kabelová průchodka (H)
- Nábytkové kluzáky (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Podložka (L)
- Vložka otvoru (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Podložka (M-F)
- Rozpěrka (M-G)
- Rozpěrka (M-H)
- Návod k použití

2.3 Požadované nástroje


Viz Tab. 2.

- Šroubovák Phillips (1)

2.4 Technická data

Číslo položky	58524
Velikost obrazovky	81 - 140 cm (32 - 55")
Nosnost	40 kg
Vzdálenost mezi závitovými otvory podle standardu VESA (vertikální x horizontální)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Rozměry (šířka x hloubka x max. výška) / Hmotnost	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Rozsah otáčení	-35° ~ +35°

3 Použití dle určení

 Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

4 Příprava

- Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.

5 Montáž

POZOR! Nebezpečí zranění rozbitým sklem!

Nožní díl je vyroben ze skla a při nesprávné manipulaci se může rozbit.

- Při montáži postupujte opatrně.
- Rozbité sklo zlikvidujte pomocí vhodných ochranných opatření.

5.1 Příprava nožního dílu

Viz Fig. 1.

5.2 Připevnění nožního dílu ke stojanu

Viz Fig. 2.

5.3 Připevnění držáku monitoru ke stojanu

Viz Fig. 3.

5.4 Připevnění montážních lišt k obrazovce

Viz Fig. 4.

5.5 Montáž montážních lišt k držáku monitoru

Viz Fig. 5.

Tento krok musí provádět 2 osoby!

5.6 Upevnění montážních lišt k držáku monitoru

Viz Fig. 6.

5.7 Připevnění kabelových průchodek

Viz Fig. 7.

5.8 Nastavení úhlu otáčení

Viz Fig. 8.

6 Údržba, péče, skladování a přeprava

- Servisní a opravářské práce nechte provést jen kvalifikovaným personálem.
- Klouby chraňte před znečištěním a pravidelně je mažte lehkým strojním olejem.
- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.

Při čištění postupujte opatrně, abyste se vyhnuli poškrábání. U silného znečištění můžete čistící hadřík mírně navlhčit vodou.

- Nepoužívejte čistící prostředky a chemikálie.
- Pravidelně kontrolujte řádné upevnění produktu/šroubů.

Pokud se produkt demontuje, mohou zůstat upevňovací otvory viditelné. Po delším používání může na podkladu zůstat skvrna.

- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

7 Pokyny k likvidaci

Produkt nepatří do domovního odpadu. Vraťte jej bezplatně na konci jeho životnosti výrobci, do prodejny nebo na k tomu zřízených veřejných sběrných místech. Podrobnosti upravují právní předpisy příslušné země. Druhotné suroviny se odevzdají k recyklaci za účelem získání nových surovin. Niž uvedené druhotné suroviny lze odevzdat v komunálních sběrných odpadu: použité sklo, plasty, staré kovy, plechy apod. Tímto způsobem třídění materiálů, recyklace a likvidace starých baterií a akumulátorů přispějete významně k ochraně našeho životního prostředí.

8 Záruka

Podrobné záruční podmínky na www.mygoobay.com.

9 Použité symboly

Pouze pro vnitřní použití	IEC 60417- 5957	
---------------------------	-----------------	---

1 Zasady bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.

- Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.
- Przechować instrukcję obsługi.
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w niestanowiącym stanie.
- W zabezpieczeniu, awarii i uszkodzeni mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.

Nie nadaje się dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych.

- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.
- Montaż, demontaż, konserwacja, przechowywanie, transport i utylizacja mogą być wykonywane wyłącznie przez użytkowników posiadających podstawową wiedzę mechaniczną.
- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Unikać skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofała oraz wibracje i nacisk mechaniczny.
- Produkt, jego części i wyposażenie dodatkowe umieścić w bezpiecznym miejscu, zamontować i przenieść.
- W przypadku prac z ciężarami zabezpieczyć siebie i miejsce pracy oraz skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- Nie montować w miejscach wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani silnego światła.

Powoduje to zmęczenie oczu.

- Podczas korzystania zwrócić uwagę na ruchomość produktu.

Ruchome elementy produktu mogą doprowadzić do uwieszenia kończyn albo ich zgniecenia.

- Wokół urządzeń źródłowych i wyjściowych, a także w okolicy strefy wychylenia i składania należy zostawić ilość miejsca zapewniającą dobrą wentylację i prawidłową ruchomość.
- Należy porównać dane techniczne wszystkich używanych produktów.

Muszą się one pokrywać albo znajdować w podanym zakresie.

Powierzchnie nośne muszą być w stanie bezpiecznie wytrzymać ciężar uchwytu i przymocowanego do niego sprzętu.

- Stosować tylko z załączonymi śrubami montażowymi.
- Nie dokręcać śruby zbyt mocno.

Możliwość uszkodzenia gwintów.

2 Opis i funkcja

2.1 Produkt

Produkt jest kompaktowym stojakiem do montażu telewizorów lub ekranów o wadze do 40 kg.

2.2 Zakres dostawy

Patrz Tab. 1.

- Stopa (A)
- Stojak (B)
- Uchwyt monitora (C)
- Szyna montażowa (D)
- Klin mocujący z wrętem (E)
- Plastikowa wkładka (F)
- Pokrywa (G)
- Dławik kablowy (H)
- Ślizgacze meblowe (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Podkładka (L)
- Wkładka otworowa (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M6x50 (M-E)
- Podkładka (M-F)
- Przekładka (M-G)
- Przekładka (M-H)
- Instrukcja obsługi

2.3 Wymagane narzędzia

Patrz Tab. 2.

- Śrubokręt krzyżakowy (1)

2.4 Dane techniczne

Numer artykułu	58524
Rozmiar ekranu	81 - 140 cm (32 - 55")
Obciążenie	40 kg
Odległość między otworami gwintowanymi zgodnie z normą VESA (pion x poziom)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Wymiary (szerokość x głębokość x maks. wysokość) / Waga	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Zakres obrotu	-35° ~ +35°

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

4 Przygotowanie

- Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.

5 Zgromadzenie

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo skażenia przez pęknięte szkło!

Stopka wykonana jest ze szkła i może pęknąć w przypadku nieprawidłowego obciążenia się z nią.

- Podczas montażu należy postępować ostrożnie.
- Rozbite szkło utylizować z zastosowaniem odpowiednich środków ochronnych.

5.1 Przygotowanie stopki

Patrz Fig. 1.

5.2 Mocowanie stopki do podstawy

Patrz Fig. 2.

5.3 Przymocowanie uchwytu monitora do podstawy

Patrz Fig. 3.

5.4 Przymocowanie szyn montażowych do ekranu

Patrz Fig. 4.

5.5 Przymocowanie szyn montażowych do uchwytu monitora

Patrz Fig. 5.

Ten krok musi być wykonywany przez 2 osoby!

5.6 Mocowanie szyn montażowych do uchwytu monitora

Patrz Fig. 6.

5.7 Przymocowanie dławików kablowych

Patrz Fig. 7.

5.8 Regulacja kąta obrotu

Patrz Fig. 8.

6 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
- Należy chronić przeguby przed brudem i smarować je regularnie lekkim olejem maszynowym.
- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowań.
- W przypadku silnych zabrudzeń można użyć ściereczki do czyszczenia lekko zwilżonej wodą.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- Regularnie sprawdzać prawidłowe zamocowanie produktu/śruby.
- Otwory montażowe mogą być widoczne po zdemontowaniu produktu. Po dłuższym użytkowaniu na podłożu może pozostać plama.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

7 Wskazówki dotyczące odpadów

Produktu tego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy go nieodpłatnie zwrócić do producenta, punktu sprzedaży lub specjalnego, publicznego punktu odbioru. Szczegóły dotyczące utylizacji odpadów są zawarte w przepisach poszczególnych krajów. Surowce wtórne są poddawane recyklingowi i odzyskiwane. Następujące surowce są zbierane w miejskich punktach odbioru: szkło, tworzywa sztuczne, złom, blachai inne. Takie wykorzystanie zużytych urządzeń stanowi ważny wkład w ochronę środowiska.

8 Gwarancja

Szczegółowe warunki gwarancji na stronie www.mygoobay.com.

9 Stosowane symbole

Tylko do użytku wewnętrznego	IEC 60417-5957	
------------------------------	----------------	--

1 Instruções de segurança

As instruções de utilização são parte integrante do produto e contêm informações importantes sobre a sua utilização correta.

- Leia as instruções de utilização completa e cuidadosamente antes de usar o produto.
- As instruções de utilização devem estar disponíveis em caso de dúvidas e aquando da transmissão do produto.
- Guarde as instruções de utilização num local seguro.
- Não modifique o produto e os acessórios.
- Utilize o produto, as peças do produto e os acessórios apenas em perfeitas condições.
- Em caso de dúvidas, defeitos, danos mecânicos, problemas e outros problemas, não recuperáveis pela documentação, contacte o seu revendedor ou produtor.

Não é adequado para crianças e pessoas com capacidades físicas e/ou mentais limitadas.

- Proteja a embalagem, as peças pequenas e o isolamento contra uma utilização acidental.
- A montagem, desmontagem, conservação, armazenamento, transporte e eliminação só podem ser efectuados por utilizadores com conhecimentos básicos de mecânica.
- Os trabalhos de manutenção e reparação só podem ser efectuados por pessoal qualificado.
- Evite esforços como calor e frio, humidade e luz solar direta, vibrações e pressões mecânicas.
- Coloque, instale e transporte o produto, as peças do produto e os acessórios de forma segura.
- Coloque o produto numa superfície estável, plana e seca para que não tombe durante o funcionamento.
- Utilize almofadas antiderrapantes se o chão for escorregadio.
- Quando trabalha com cargas, proteja-se a si e ao local de trabalho e deixe que uma segunda pessoa o ajude.
- Não instale o produto em locais com luz solar direta ou luz intensa.

Isto contribui para a fadiga ocular.

- Não segure os membros entre as peças da tesoura durante a utilização.
- As peças móveis do produto podem prender ou espremer os membros.
- Mantenha espaço suficiente à volta do produto e de todo o sistema para garantir uma ventilação e mobilidade adequadas.
- Compare as especificações de todos os produtos utilizados.

As especificações de todos os produtos utilizados devem corresponder ou estar dentro do intervalo especificado. As superfícies de suporte devem ser capazes de suportar com segurança o peso do suporte e do equipamento nele instalado.

- Utilize os parafusos de montagem fornecidos.
- Não aperte demasiado os parafusos.

As roscas podem ficar danificadas.

2 Descrição e função

2.1 Produto

O produto é um suporte compacto para montagem de televisores ou ecrãs com peso até 40 kg.

2.2 Âmbito da entrega

Ver Tab. 1.

- Seção dos pés (A)
- Suporte (B)
- Suporte para monitor (C)
- Calha de montagem (D)
- Cunha de fixação com parafuso (E)
- Inserção de plástico (F)
- Tampa (G)
- Passa-cabos (H)
- Corrediças para móveis (I)
- M6x25 (J)
- M6x50 (K)
- Anilha (L)
- Inserção do orifício (M)
- M5x14 (M-A)
- M6x14 (M-B)
- M6x30 (M-C)
- M8x30 (M-D)
- M8x50 (M-E)
- Arruela (M-F)
- Espaçador (M-G)
- Espaçador (M-H)
- Instruções de utilização

2.3 Ferramentas necessárias

Ver Tab. 2.

- Chave de fendas Phillips (1)

2.4 Especificações

Número do artigo	58524
Tamanho do ecrã	81 - 140 cm (32 - 55")
Capacidade de carga	40 kg
Distância entre furos roscados de acordo com a norma VESA (vertical x horizontal)	100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Dimensões (largura x profundidade x altura máxima)/ Peso	400 x 260 x 622 mm / 4,9 kg
Gama de rotação	-35° ~ +35°

3 Utilização prevista



Não é permitida a utilização do aparelho de forma diferente da descrita no capítulo "Descrição e funcionamento" ou nas "Instruções de segurança". Utilizar o produto apenas em espaços interiores secos. O não cumprimento destas normas e instruções de segurança pode causar acidentes mortais, ferimentos e danos pessoais e materiais.

4 Preparação

- Verificar se o material fornecido está completo e sem danos.

5 Montagem

CUIDADO! Risco de ferimentos devido a vidro partido!

A secção dos pés é feita de vidro e pode partir-se se for manuseada incorretamente.

- Proceder com cuidado durante a montagem.
- Eliminar o vidro partido através de medidas de proteção adequadas.

5.1 Preparação da secção dos pés

Ver Fig. 1.

5.2 Fixar a secção dos pés ao suporte

Ver Fig. 2.

5.3 Fixar o suporte do monitor ao suporte

Ver Fig. 3.

5.4 Fixe as calhas de montagem ao ecrã

Ver Fig. 4.

5.5 Fixar as calhas de montagem ao suporte do monitors

Ver Fig. 5.

Este passo deve ser efectuado por 2 pessoas!

5.6 Fixar as calhas de montagem no suporte do monitor

Ver Fig. 6.

5.7 Fixar os ilhós dos cabos

Ver Fig. 7.

5.8 Ajustar o ângulo de rotação

Ver Fig. 8.

6 Manutenção, cuidados, armazenamento e transporte

- Os trabalhos de manutenção e de reparação só podem ser efectuados por pessoal qualificado.
- Proteja as juntas da sujidade e lubrificá-las regularmente com óleo de máquina leve.
- Utilize apenas um pano seco e macio para a limpeza.

Tenha cuidado ao limpar para evitar riscos. Em caso de sujidade intensa, o pano de limpeza pode ser ligeiramente humedecido com água.

- Não utilize detergentes ou produtos químicos.
- Verifique regularmente o aperto do produto/parafusos.

Os orifícios de fixação podem ficar visíveis quando o produto é retirado. Após uma utilização prolongada, pode ficar uma mancha no chão.

- Guarde o produto fora do alcance das crianças e num ambiente seco e protegido do pó quando não estiver a ser utilizado.
- Conserve e utilize a embalagem original para o transporte.

7 Instruções de eliminação

7.1 Produto

Este produto não deve ser colocado no lixo doméstico. No final da sua vida útil, devolva-o gratuitamente ao fabricante, ao ponto de venda ou aos pontos de recolha públicos estabelecidos para o efeito. Os materiais recicláveis entram no circuito de reciclagem, a fim de obter novas matérias-primas. Os seguintes materiais recicláveis são recolhidos na recolha municipal: Resíduos de vidro, plásticos, sucata metálica, chapas e muito mais. Com este tipo de utilização de sucata está a dar um contributo importante para a proteção do nosso ambiente.

7.2 Embalagem

As embalagens devem ser colocadas nos contentores de reciclagem corretos: plástico e metal no contentor amarelo, papel e cartão no contentor azul. Se possível, separe os diferentes materiais para otimizar a reciclagem. Para mais informações sobre a eliminação correta, contacte o seu centro de recolha de resíduos local.

8 Garantia

As condições pormenorizadas da garantia podem ser consultadas em www.myyouboay.com.

9 Símbolos utilizados

Apenas para utilização em interiores	IEC 60417- 5957	
--------------------------------------	-----------------	--



REV2025-02-19
V2.0ir

Goobay®
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Made in China
© by Wentronic Deutschland

Hotline: +49 (0180) 5005882
E-Mail: info@goobay.de
cs@wentronic.com

Web: www.wentronic.com/content/mygoobay/

*(0,14 € / Minute aus dem deutschen Festnetz)
(0,14 € / minute from German landline)
(0,14 € / minute depuis un poste fixe allemand)
(0,14 € / minuto dalla rete fissa tedesca)
(0,14 € / minuto desde el teléfono fijo alemán)
(0,14 € / minuut van Duitse vaste lijn)
(0,14 € / minut fra tysk fastnet)
(0,14 € / minut från tysk fast telefon)
(0,14 € / minuta z německé pevné linky)
(0,14 € / minuta z niemieckiej linii stacjonarnej)
(0,14 € / minuto a partir de uma linha fixa alemã)

TV-Standfuß Basic Fix
Tabletop TV Stand Basic Fix
Support TV sur Pied Basic Fixe
Supporto TV da tavolo Basic Fix
Soporte de TV para mesa Basic Fix

Tafel TV-standaard Basic Fix
Tv-bordsstativ Basic Fix
TV-bordsstativ Basic Fix
Stolní televizní stojan Basic Fix
Stojak tv na stół Basic Fix
Soporte de TV Basic Fix